



Przedstawiciel Generalny Polska:
NOBLESS Polska ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 506 048 998
http://www.osmo.com.pl e-mail: info@osmo.com.pl

RENOWACJA I CZYSZCZENIE OKRESOWE POWŁOK OSMO

RENOWACJA I CZYSZCZENIE POWIERZCHNI OSMO:



ŚRODEK DO RENOWACJI I CZYSZCZENIA (3029 lub 3087)

Do odnowy uszkodzonych powierzchni parkietu użyć Środka do Renowacji i Czyszczenia Wosku (Wachpflege 3029 lub 3087 Wachpflege Bläü).

I FUNKCJA RENOWACJI:

Na czystą i suchą powierzchnię powłok Osmo (np. parkietu) rozprowadzić cienką powłokę w/w Środka do Renowacji i Czyszczenia Wosku 3029 (mop mikrovlakno, szmatka bawełniana). Czynność tę należy wykonywać tak aby uniknąć zdeptania naniesionej powłoki. Po upływie 30 minut powierzchnia jest gotowa do użytkowania. W celu uzyskania połysku należy ją zapolerować po wyschnięciu (biały ped, filc, szmatka bawełniana). Ważne jest aby pielęgnację tym środkiem wykonywać na intensywnie używanych powierzchniach gdzie powłoka twardego wosku ulega uszkodzeniom. W normalnym domowym użytku czynność tą wykonuje się 1-4 razy w roku. W użytku publicznym (restauracje, sale taneczne) konieczne jest nanoszenie w/w środka minimum 1-raz w tygodniu.

II FUNKCJA USUWANIA TRUDNYCH PŁAM:

Środkiem do Renowacji i Czyszczenia Wosku 3029 można również usunąć tzw. "trudne plamy". Należy na plamę nanieść niewielką ilość środka, pozostawić na kilka minut i zebrać zmiękczoney brud bawełnianą szmatką.

PROFI - PARKIET

Grzegorz Zemsta
81-232 GDYNIA, ul. Komandorska 42
tel. 058 857 20 87, kom. 0602 282 998
NIP PL 6581007326, Regon 180013502

Za zgodność
z oryginałem

4



Przedstawiciel Generalny Polska:
NOBLESS Polska ul. Obornicka 337, 60-689 Poznań
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 506 048 998
http://www.osmo.com.pl e-mail: info@osmo.com.pl

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE POWŁOK OSMO

PIELĘGNACJA CODZIENNA / MYCIE:



ŚRODEK DO CODZIENNEGO MYCIA WISCH FIX 8016

Środek do codziennej pielęgnacji podłóg olejowanych Osmo, wszelkich podłóg lakierowanych, kamiennych, płytek ceramicznych, korka, tworzywa, PCW i innych powierzchni wodoodpornych. Środek Wisch-Fix 8016 należy stosować w proporcji: jedna nakrętka środka na 1 litr wody. Przy gruntownym (okresowym) czyszczeniu np. parkietu lub deski tarasowej użyć w/w środek w proporcji 1:1. Czyszczenia dokonać szczotką, i następnie zebrać brud szmatką.

Uwaga !!!

Przed przystąpieniem do prac odkurzyć lub zamieść parkiet miotłą. Do mycia parkietu należy użyć dwóch wiader (jedno wiadro z czystą wodą służy do płukania brudnego mopa, w drugim wiadrze wymieszać środek Wisch-Fix do namoczenia czystego mopa). Bardzo ważne jest aby parkiet nie był zalewany, a jedynie przecierany wilgny mopem ze środkiem Wisch-Fix.

USUWANIE ZABRUDZEŃ / PIELĘGNACJA:



3031 SPRAY

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI WOSKU

Do usunięcia miejscowych zabrudzeń (rysy od miękkiego obuwia, plamy) użyć w/w środka w spray-u 3031 (nanieść cienką powłokę środka i następnie zetrzeć brud szmatką). Środek ten uzupełnia również powierzchnię wosku, co oznacza że można go użyć do miejscowych napraw (po zeszlifowaniu uszkodzenia/zarysowania, odpylić powierzchnię rozpylić środek i przetrzeć suchą szmatką). Można miejscowo używać go również do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni parkietu lub mebli (rozpylić i zetrzeć bawełnianą szmatką).

PROFI - PARKIET

Grzegorz Zemsta
81-232 GDYNIA, ul. Komandorska 42
tel. 058 667 20 97, kom. 0602 282 999
NIP PL 8981007325, Regon 19001350E

Za zgodność
z oryginałem

14